

## COME INFILARE IL FILO DI MONTAGGIO NEL BOBINATORE



Si inserisce la bobina di filo nel bobinatore.



Si passa il capo del filo nel buco inferiore del bobinatore.



Dal buco opposto si risucchia il filo con la bocca fino a farlo uscire.

## GUARDA COME INFILARE IL FILO NEL BOBINATORE ANCHE CON ALTRI SISTEMI

